



### Hlavní parametry

Označení přístroje	Kontakt testovací pozice
Typ produktu nebo součásti	Pomocný kontakt
Použití zařízení	Ovládání
Kompatibilní řada	Masterpact - Masterpact NW Masterpact - Masterpact NT Compact - Compact NS630b...1600
Typ nabídky	C4
Umístění signalizačních kontaktů	1 Z/V

### Doplňěk

Typ pomocných kontaktů	Standardní
Funkce pomocných kontaktů	Testovací poloha
Montáž	Výsuvná
[Ie] jmenovitý pracovní proud	AC-12 : 8 A AC 50/60 Hz 380 V AC-12 : 6 A AC 50/60 Hz 690 V AC-12 : 8 A AC 50/60 Hz 240 V AC-12 : 8 A AC 50/60 Hz 480 V DC-12 : 0,8 A DC 125 V DC-12 : 2,5 A DC 24/48 V DC-12 : 0,3 A DC 150 V
Minimální zátěž	100 mA při 24 V

### Životní prostředí

### Contractual warranty

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------