

## Pantový bezpečnostní spínač FR1896

Objednací kód: PZ-FR1896

S ukazatelem stavu: **Ne**

Provedení ovládacího prvku: **Ostatní**

Počet bezpečnostních pomocných kontaktů: **0**

Počet kontaktů jako spínací kontakt: **1**

Typ spínacího kontaktu: **Pomalý kontakt**

Výška senzoru: **84.7**

Jmenovitý provozní proud I<sub>e</sub> u AC-15, 230 V: **6**

Jmenovitá provozní proud I<sub>e</sub> u DC-13, 125 V: **1.1**

Tvar krabice: **Kvádr**

Povrchová úprava krabice: **Ostatní**

Ochrana před explozí - kategorie pro plyn: **Bez**

Provedení rozhraní: **Bez**

Stupeň ochrany krytí (IP): **IP67**

Vhodné pro bezpečnostní funkce: **Ano**

Nucené rozepnutí: **Ano**

Počet kontaktů jako rozpínací kontakt: **1**

Počet kontaktů jako přepínací kontakt: **0**

Šířka senzoru: **30.8**

Délka senzoru: **30.8**

Jmenovitý provozní proud I<sub>e</sub> u DC-13, 24 V: **6**

Jmenovitý provozní proud I<sub>e</sub> u DC-13, 230 V: **0.4**

Materiál tělesa: **Polymer**

Provedení elektrického připojení: **Kabelový vstup PG**

Ochrana před explozí - kategorie pro prach: **Bez**

Provedení rozhraní pro bezpečnostní komunikace: **Bez**

Stupeň ochrany (NEMA):



### Příslušenství