

SAMOROZSVĚCENÍ SVÍTIDEL

MODEL: ADAM SMART
EVA SMART
VERONA SMART


V tomto návodu se dozvíte, jak předcházet samovolnému rozsvícení svítidel ze sortimentu **ADAM SMART**, **EVA SMART** a **VERONA SMART** při výpadku proudu a opětovném obnovení dodávky proudu.

U svítidel ze sortimentu ADAM SMART, EVA SMART a VERONA SMART je nutné v aplikaci SMARTLIFE nebo TUYA, aktivovat „Do Not Disturb“ režim, abychom předcházeli samovolnému rozsvícení svítidel při výpadku proudu a opětovném obnovení dodávky proudu.

Pojďme si krok po kroku ukázat jak, na to:


1) Na ovládacím panelu zařízení klikněte na ikonu připomínající kostičku či čtyřlístek (viz. obr. č. 1a)

1a)




2) V otevřené nabídce klikněte na tlačítko „Do Not Disturb“ (viz. obr. č. 2a).

2a)



3) Následně aktivujte režim „Do Not Disturb“ a uložte nastavení pomocí tlačítka „save“ v pravém horním rohu (viz. obr. č. 3a).

3a)



4) Je-li „Do Not Disturb“ režim aktivován, tak se svítidla ze sortimentu ADAM SMART, EVA SMART a VERONA SMART v případě výpadku proudu a opětovném obnovení dodávky elektrického proudu, nerozsvítí. Zdůrazňujeme, že je nutné mezi úkony vypnutí, přerušení dodávky el. proudu a obnovení dodávky el. proudu dodržet intervaly minimálně 15 sekund.

Technické údaje se mohou změnit bez předchozího upozornění.
Technické údaje sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.



Všetchna práva vyhrazena.
Všetky práva vyhrazené.

Technical data can be changed without previous notice.
Technische Daten können sich ohne vorheriges Hinweiss verändern.



All rights reserved.
Alle Rechte vorbehalten.